

THE Verschlussstechnik

Montageanleitung zu Sabotage-Kontakt 150S

1. Mit einem Steinbohrer d 6-8mm links des Schlüsselrohrbodens durch die Wand bohren.
2. Vorderer Gewindestift M4 im Schlüsselrohr (Seitenwand links) mit Inbusschlüssel demontieren.
3. Kabel in Bohrung einführen und Sabo-Kontakt mit den beiliegenden M4x8 Zylinderkopf-Inbusschraube, an linker Seitenwand befestigen.
4. Magnete mit Loctite in Aussparung Kleben.



5. Riegel mit eingeklebten Magneten auf den Verschlusschrauben, und vorsichtig verriegeln.
6. Funktionstest durchführen!!
Weisses + Braunes Kabel = Schliesser
Weisses + Grünes Kabel = Öffner
7. Unterhalt: Es wäre von Vorteil diese Installation jährlich zu kontrollieren.